

# DK

## ОБРАБОТКА ДЕКТОН РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

### ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ

Самое главное условие для обработки ДЕКТОН это подача воды и использование рекомендованного инструмента. Без этого невозможно обрабатывать ДЕКТОН.

### МИНИМАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Это электрическая углошлифовальная машинка с регулируемыми оборотами. В зависимости от инструмента оброты должны быть следующими:

Коронка: 4000-5000 об/мин

Диск: 7000/12000 об/мин

( $\varnothing$ 125мм)

### УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА

#### ЦЕЛЬНАЯ И РОВНАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Обрабатывать ДЕКТОН необходимо расположив деталь на цельной и ровной поверхности. Как основание возможно использование листа кварца, гранита, дерева и т.п.

### НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА БЕЗ ПОДАЧИ ВОДЫ

В этом случае Вам необходимо подавать воду отдельно во время обработки ДЕКТОН. Лучший вариант использовать такую систему охлаждения:



#### ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАШИНКА С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ

В этом случае Вам необходим воздушный компрессор с минимальной производительностью 500 л/мин.

